

Installatie RVS Inbouw Thermostaat BLT1002


Let op!

- Waterleidingen eerst goed doorspoelen voordat u uw kraan aansluit!
- Gebruik voor reiniging onderhoudsproducten speciaal voor RVS, geen chloor, schuurmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen.
- De leidingen installeren volgens deze handleiding. Verwisselen van koud en warm watertoevoer is niet mogelijk!
- Wees voorzichtig tijdens installatie en voorkom krassen en beschadigingen.

Controleer voor installatie of onderstaande onderdelen aanwezig zijn:









min. inbouwdiepte 30 mm
max inbouwdiepte 45 mm

1. Draai de hendel los en daarna de inbusschroef (nr. 9).




2. Verwijder voorzichtig nr. 20 met de nagels. Draai schroef nr. 18 los. U kunt nu deel 16 verwijderen.




Verwijder vervolgens voorzichtig de rozet (nr. 5) met een draaiende beweging.


3. Bepaal de positie in de muur en boor de bevestigingsgaten.




4.




5. Let op: warm water moet links aangesloten worden, anders functioneert de thermostaat niet!



6. Sluit de wateruitloop aan.




7. Na afwerken van de muur, plaats de onderstaand onderdelen terug.



Let op: schroef 18 losjes vastzetten.

8. Plaats inbusschroef (nr. 9) terug en daarna hendel (nr. 8)



9.

