

# Montagehandleiding

KAROLINA

KERRA®


## Installatie en bedieningsinstructies

Lees voordat je met de montage van de cabine begint, de instructies aandachtig door. De schema's en tekeningen in de handleiding zijn vereenvoudigd en bevatten alleen de details die nodig zijn voor de juiste montage van het product.

**LET OP:** Het niet naleven van de aanbevelingen in deze handleiding kan de basis zijn voor het afwijzen van de klacht.
Vanwege de specificiteit van het product raden we aan om de cabine te laten installeren door een gespecialiseerd persoon.

**LET OP:** Indien je besluit het toestel zelf te installeren, willen wij jou erop attenderen dat de water installatie van het toestel om veiligheidsredenen dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde loodgieter. Deze installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften en normen. Onjuiste installatie kan schade aan de cabine veroorzaken!


## Technische vereisten



## Opmerkingen voor de installatie

1. Als de waterparameters verschillen van de aanbevolen parameters, moeten filter-/ behandelingsapparaten worden gebruikt om de juiste parameters te garanderen..
2. Spoel het sanitair door en voorzie het van afsluiters met mechanische waterfilters.
3. **Het verdient aanbeveling de cabine aan te sluiten op het gemeentelijk waterleidingnet, een boiler of een verwarming met elektronische temperatuurregeling. Sluit de cabine niet aan op hydraulische doorstromers. Bij gebruik van sommige functies kan het zijn dat de verwarming niet wordt ingeschakeld of dat het water niet de gewenste temperatuur bereikt.**
4. De ruimte waar de cabine wordt geïnstalleerd, moet zijn uitgerust met een efficiënt en effectief ventilatie- en verwarmingssysteem. De cabine kan niet worden geïnstalleerd in ruimtes waar de luchttemperatuur onder de 15°C kan dalen.
5. De plaats van installatie van de cabine moet een vlakke horizontale vloer hebben op hetzelfde niveau als de rest van de kamer, gelijke verticale wanden. De cabine is niet ontworpen om ingebouwd of in nissen geplaatst te worden.
6. Laat na het monteren van de cabine vrije ruimte eromheen - dit is noodzakelijk voor een goede werking en onderhoud van de cabine.
7. De glaselementen van de cabine zijn van veiligheidsglas. Wees bijzonder voorzichtig bij het uitpakken, hanteren en monteren van de glazen onderdelen. Glazen ruiten mogen niet direct op de vloer worden geplaatst of tegen muren worden geplaatst. Sla of wrik ze niet met hard gereedschap. Het beschadigde glas zal in kleine stukjes breken!
8. Bij de cabine zit geen sifon. Een niet-overloopsifon ontworpen voor installatie in gaten met een nominale diameter van 52 mm moet apart worden aangeschaft. De diameter van het afvoergat in de vloer moet worden gekozen op basis van de gekochte sifon.
9. Controleer alle onderdelen voor montage. Monteer de cabine niet als een van de elementen beschadigd is!

## Benodige gereedschap





## Uitleg van de symbolen



Controleer de juiste werking van de aangegeven elementen.




Tijdens de test mogen er geen lekken ontstaan op de aangegeven plaatsen.




















Verwijder de beschermfolie van het artikel.









## Onderdelenlijst





* - Verbruiksartikel


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ⓐ x 3<br><br>ϕ5x40 | Ⓑ x 3<br><br>ϕ4x25 | Ⓒ x 6<br><br>ϕ4x20 | Ⓓ x 8<br><br>ϕ4x25 | Ⓔ x 4<br><br>ϕ4x12 |
| Ⓕ x 4<br><br>ϕ4x25 ϕ6x30 | Ⓖ x 8<br><br>ϕ4x10 | Ⓗ x 20<br><br>ϕ4x14 | Ⓘ x 4<br> | Ⓙ x 9<br><br>M12 |
| Ⓚ x 6<br><br>M12 | Ⓛ x 3<br> | Ⓜ x 1<br> | Ⓝ x 2<br> | Ⓞ x 1<br> |
| Ⓟ x 1<br> | Ⓠ x 1<br> | Ⓡ x 8<br> | Ⓢ x 4<br><br>ϕ4x12 | Ⓣ x 1<br> |

## Onderdelenlijst - Verbruiksartikelen


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ⓤ x 2<br> | Ⓥ x 1<br> | Ⓦ x 4<br> | Ⓧ x 4<br> | Ⓨ x 2<br> |
| Ⓩ x 1<br> | A1 x 1<br> | B1 x 1<br> | | |


# Montage van de cabine






16 I
17
Ⓒ x 6
ϕ4x20
Ⓘ x 1
Ⓙ x 3
M12
Ⓚ x 2
M12
Ⓛ x 1
a
b
c
a
I
L
J
K
J
15
16
b
1 - 3 mm
C
C
c
17


Installeer in dit stadium de sifon volgens de bijgevoegde instructies en controleer de goede werking.

















6
Ⓝ x 2
Ⓜ x 1
Ⓞ x 1
Ⓤ x 2
Ⓥ x 1
a
silikon
6
silikon
b
6
U
c
O
6
d
6
V
N
silikon
a
c
b
d
silikon
N



7
1
9
7
Ⓓ x 8
ϕ4x25
Ⓖ x 8
ϕ4x10
a
7
D
1/9
b
7
D
a
a
7
1
d
c
d
c
9
b
7
b
c
d
7
G
G



Ⓔ x 4
ϕ4x12
2
3
3
2



a
a
b
b
2
3
3
2
b
b


a
b
3
2
1/9
3
E
E



5
8
Ⓗ x 8
ϕ4x14
Ⓩ x 1
b
Z
8
a
a
b
8
5
a
5/8
H


Ⓗ x 12
ϕ4x14
Ⓢ x 4
ϕ4x12
c
S
5/8
c
a
a
c
b
b
a
H
b
H



10
11
12
12
11
10
Ⓦ x 4
Ⓧ x 4
Ⓨ x 2
a
10
11
b
12
11
c
Y
Y
11
a
d
b
d
a
10
11
c
12
12
c
11
10
e
e
e
11
X
d
W
11






a





b






4
4
T x 1
A1 x 1
B1 x 1
a
4
3
a
c
a
b
b
c
T
6



Ⓟ x 1
Ⓠ x 1
Ⓡ x 8
a
b
b
a
b
a
a
a


Reinig alle ondergronden goed voordat je gaat kitten. Geef de kit 24uur de tijd om uit te harden en te drogen. De kit moet aan de binnenkant van de cabine worden aangebracht. Controleer de cabine daarna op lekkage. Plaats de cabine niet definitief als deze nog lekt.






a
b


a


b




Ⓑ x 3








Optionele stap - extra bescherming tegen losraken




a




Ⓕ x 4





ϕ4x25 ϕ6x30

De pluggen in de set zijn niet universeel. De pluggen moeten worden gekozen op basis van de muur waaraan de douchewand wordt bevestigd.





a



**Mengkraan**




Individuele functies worden geselecteerd door de functiekeuzeknop naar links of rechts te draaien. De functies zijn onafhankelijk van elkaar en kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd.
Als je de handgreep van de mixer omhoog doet, neemt de waterstroom toe, als je de handgreep laat zakken, neemt deze af. Om de watertemperatuur te verhogen, draai je de hendel naar links, om deze te verlagen - naar rechts.

De massagefunctie in de cabine wordt uitgevoerd door middel van massagejets die op het douchepaneel zijn gemonteerd. De werking ervan maakt gebruik van een smalle, gerichte hogedrukwaterstraal. Het gebruik van de massagefunctie heeft invloed op:

- Spierontspanning
- Pijnstillend effect

## Opmerkingen over veiligheid, gebruik en de cabine-eigenschappen

1. Om veiligheidsredenen mogen er in de cabine geen elektrische apparaten gebruikt worden. Dergelijke apparaten moeten buiten het bereik zijn van personen die de cabine gebruiken.
2. Laat geen metalen voorwerpen in de cabine achter. Ze kunnen corroderen.
3. Het wordt aanbevolen om een arts te raadplegen voordat je de hydromassage gebruikt. Dit wordt vooral aanbevolen voor mensen die medicijnen gebruiken, die lijden aan hartaandoeningen, diabetes en zwangere vrouwen.
4. Gebruik de hydromassage niet langer dan 15 minuten, tenzij de arts jou anders vertelt.
5. Om veiligheidsredenen moeten kinderen de cabine gebruiken onder toezicht van volwassenen.
6. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
7. De cabine is uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel huishoudelijk gebruik.
8. Open of sluit de cabinedeur niet abrupt. Leun niet tegen het glas of paneel.
9. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen de cabine niet gebruiken.
10. Laat de cabine niet in contact komen met water met een temperatuur boven de 65°C, open vuur of gloeiende voorwerpen.
11. Zelfs de minste verontreiniging met nagellak of haarlak is niet toegestaan.
12. Als de cabine voor een lange tijd niet gebruikt wordt, sluit dan de waterkranen.
13. Draai de functieschakelaar minimaal één keer per week 2-3 volledige slagen. Dit voorkomt kalkaanslag en verstopping van de schakelaar.
14. Gebruik de cabine niet als deze beschadigd is.
15. De cabine mag alleen worden gebruikt als deze aan de muur is bevestigd.

16. Het toelaatbare draagvermogen van de bodem van het douchebad is 100 kg/0,5 m2, maar niet meer dan 150 kg voor de gehele oppervlakte van de bodem. Er kan slechts één persoon tegelijk gebruik maken van de cabine.
17. Zelfs nadat de watertoevoer is afgesloten, kan de zwaartekracht nog enkele minuten lang water uit de regendouchekop, douchekop of sproeikoppen lekken.
18. Zelfs als de cabine goed waterpas staat, is het mogelijk dat er water blijft staan op de bodem, randen of zitting van het douchebad. Dit is een natuurlijk fenomeen dat wordt veroorzaakt door oppervlaktespanning.
19. Als de waterstroom direct op of nabij de afdichtingsvlakken is gericht, kan een kleine hoeveelheid water buiten de cabine ontsnappen.
20. Toleranties van glasafmetingen: dikte - ± 0,3 mm; convexiteit - ± 1 mm; hoogte/breedte - ± 3 mm.
21. Toleranties van andere afmetingen: voor afmeting ≤ 1000 mm - ± 5 mm; voor afmeting > 1000 mm - ± 10 mm.
22. De levensduur van de regendouchekop (element B1) is 6 maanden, de levensduur van andere verbruiksartikelen is 12 maanden.
23. Het wordt niet aanbevolen om vervangers van andere fabrikanten te gebruiken.

## Onderhoud

1. Na elk gebruik moet de cabine grondig worden afgespoeld met schoon water en worden afgeveegd met een zachte, vochtige doek - langdurig contact van het cabineoppervlak met producten voor persoonlijke hygiëne kan schade aan het oppervlak of corrosie van metalen elementen veroorzaken. Laat tot het helemaal droog is de cabinedeur openstaan en zorg voor een goede ventilatie van de ruimte. De gebruikte doek mag geen schurende of krassende vezels bevatten.
2. Reinig het cabineoppervlak met milde reinigingsmiddelen en een zachte doek. Het wordt aanbevolen om een vloeibare zeepoplossing te gebruiken. Na het schoonmaken moet de cabine grondig worden afgespoeld met schoon water en worden afgedroogd - langdurig contact van het cabineoppervlak met reinigingsmiddelen kan schade aan het oppervlak of corrosie van metalen elementen veroorzaken.



Gebruik geen agressieve middelen die bijtende, irriterende of schurende stoffen bevatten. Ze kunnen het cabineoppervlak beschadigen. De gebruikte doek mag geen schurende of krassende vezels bevatten.

3. Citroenzuur 1:5 verdund met water kan worden gebruikt om kalkaanslag en kalkaanslag te verwijderen. Ontkalkte oppervlakken moeten grondig met schoon water worden afgespoeld en gedroogd. Langdurig contact van de cabine met het ontkalkingsmiddel kan schade aan het oppervlak of corrosie van metalen elementen veroorzaken.
4. Gebruik bij kleine krassen op het oppervlak van de douchebak schuurpapier (#2000) om het beschadigde oppervlak nat te schuren en polijst het vervolgens met polijstpasta en polijstgereedschap.
5. Controleer de staat van verbruiksartikelen minstens één keer per maand en vul eventuele verliezen van siliconenvet op de rollen aan. Versleten elementen moeten worden vervangen.
6. Reinig minimaal één keer per maand de wateruitlaten in de douchekop, de sproeiers in het douchepaneel en de regendouche van kalkaanslag. Verstopping van deze elementen kan leiden tot schade aan de elementen van het hydraulische cabinesysteem. Versleten elementen moeten worden vervangen.
7. Controleer de staat van het waterfilter minimaal één keer per maand en reinig of vervang het indien nodig. Verontreiniging of beschadiging van het filter kan leiden tot een afname van de waterstroom en in extreme gevallen tot schade aan de elementen van het hydraulische systeem in de cabine.
8. Bij intensief gebruik van het product, d.w.z. minimaal 30 uur per maand, is het raadzaam om de onder punt 5 t/m 7 beschreven onderhoudswerkzaamheden minimaal één keer per twee weken uit te voeren.

KERRA®

