










RIHO






GRID

GB203



Installatiehandleiding | Installation manual | Manuel d'installation |
Montageanleitung | Návod k instalaci | Instrukcja instalacji |
Telepítési kézikönyv | Руководство по установке







1x



2x



2x

1x

4x



2x



2x




4x





1x















4x










4x








01



02





- Aluminium bars on the outside.
- Aluminium strips aan de buitenkant.
- Aluminiumgriffe an der Außenseite.
- Barres d'aluminium à l'extérieur.
- Hliníkové lišty na venkovní straně.
- Pręty aluminiowe na zewnątrz.
- Aluminium rudak kivülről.
- Алюминиевые решетки на внешней стороне.





03




- Aluminium bars on the outside.
- Aluminium strips aan de buitenkant.
- Aluminiumgriffe an der Außenseite.
- Barres d'aluminium à l'extérieur.
- Hliníkové lišty na venkovní straně.
- Pręty aluminiowe na zewnątrz.
- Aluminium rudak kívülről.
- Аллюминиевые решетки на внешней стороне.




04




05




06




- Aluminium bars on the outside.
- Aluminium strips aan de buitenkant.
- Aluminiumgriffe an der Außenseite.
- Barres d'aluminium à l'extérieur.
- Hliníkové lišty na venkovní straně.
- Pręty aluminiowe na zewnątrz.
- Aluminium rudak kívülről.
- Алюминиевые решетки на внешней стороне.







07






- Aluminium bars on the outside.
- Aluminium strips aan de buitenkant.
- Aluminiumgriffe an der Außenseite.
- Barres d'aluminium à l'extérieur.
- Hliníkové lišty na venkovní straně.
- Pręty aluminiowe na zewnątrz.
- Aluminium rudak kívülről.
- Алюминиевые решетки на внешней стороне.








08








09



10






11




- ✓ Align the door with the top and bottom horizontal bars and the wall profile on the hinge side before drilling.
- ✓ Lijn de deur uit met de horizontale strips boven en onder en met het muurprofiel aan de scharnier kant, vóór het boren.
- ✓ Richten Sie die Tür auf der Scharnierseite vor dem Bohren an den oberen und unteren horizontalen Leisten und dem Wandprofil aus.
- ✓ Aligner la porte avec les bandes horizontales au-dessus et en dessous et avec le profilé mural au niveau de la charnière avant de percer.
- ✓ Před vrtáním zarovnejte dveře s horními a spodními horizontálními lištami a stěnovým profilem na straně závěsu.
- ✓ Przed rozpoczęciem wiercenia, wyrównaj drzwi ze skrajnymi, poziomymi profilami oraz z profilem ściennym po stronie zawiasów.
- ✓ Fúrás előtt vízszintes lécekkel szintezze be az ajtó alsó és felső részét, valamint állítsa be a fal és az ajtó sarokpántos oldalának párhuzamos illesztését.
- ✓ Перед сверлением выровняйте дверцу с верхним и нижним горизонтальными брусками и профиль стены со стороны шарнира.


12
















13



14







RIHO

NL

RIHO International b.v.

Hermesstraat 10

5047TS Tilburg

Netherlands

T: +31-(0)13 5728728

F: +31-(0)13 5720262

E: info@riho.nl

B

RIHO Belgium b.v.b.a

Nijverheidslaan 27

3290 Diest

Belgium

T: +32-(0)13 314780

F: +32-(0)13 336604

E: service@riho.be

D

RIHO Sanitär-Vertriebs GmbH

Adlerstrasse 4 – 8

58708 Menden

Germany

T: +49-(0)2373 933 93 30

F: +49-(0)2373 933 93 40

E: info@riho.de

PL

RIHO Polska Sp. z o.o.

ul. Zgierska 250/252

91-364 Łódź

Poland

T: +48-(0)42 2506258

F: +48-(0)42 2506257

E: biuro@riho.pl

CZ

RIHO CZ, a.s.

Suchý 37

680 01 Boskovice

Czech Republic

T: +42-(0)516 468222

F: +42-(0)516 468216

E: info@riho.cz

H

RIHO Magyarország Kft.

Budafoki út 60

1117 Budapest

Hungary

T: +06 1 696 11 02

F: +06 1 696 11 03

E: info@riho.hu

Internet (Интернет)

WWW.RIHO.COM

WWW.RIHO.CZ

Aan foutief opgegeven uitvoeringen/specificaties e.d. kunnen geen rechten ontleend worden. Druk-en zetfouten voorbehouden.

No rights can be granted in case of erroneously entered models/specifications etc. Printing and typesetting errors reserved.

Aus falschen Angaben zu Ausführungen/Spezifikationen u. dgl. können keinerlei Rechte abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Aucune obligation légale ne peut découler des éventuelles mentions erronées de caractéristiques, spécifications, etc. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression.

V případě chybně uvedených modelů, specifikací atd. nelze uplatňovat žádné právní nároky. Chyby tisku a sazby vyhrazeny.

Błędy w nazwie modelu/parametrach technicznych, itp., nie upoważniają do jakichkolwiek roszczeń. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i składzie tekstu.

A hibásan bevezetett modellek, műszaki adatok stb. nem biztosítanak további jogokat a vásárlónak. A nyomdai és tördelési hibák jogát fenntartjuk.

В случае неправильно указанных моделей, технических характеристик и т.д., не могут быть предъявлены никакие юридические претензии. Опечатки и ошибки исключены.



IW00294.2